

# DERMAFLEX HQ

DERMAFLEX HQ è un agente conciante a base di un polimero acrilico solubile in acqua.

## ANALISI TIPICA

Aspetto	liquido paglierino
Solidi	30 ± 2 %
pH (soluzione 10 %)	6.5 ± 1.0
Solidità alla luce	Ottima

## PROPRIETÀ

DERMAFLEX HQ è adatto per riempire e rinforzare tutti i tipi di pelle al cromo e semi-cromo. Specialmente adatto nel riempimento delle zone vuote della pancia producendo una mano rotonda e pastosa. L'indipendenza del prodotto dal pH lo rende un riconciante davvero versatile. Per l'elevata interazione fra DERMAFLEX HQ e il cromo nella pelle il massimo riempimento si può ottenere riconciando in bagni di cromo esauriti. È comunque da sottolineare che DERMAFLEX HQ non dovrebbe mai essere direttamente aggiunto a bagni contenenti alte concentrazioni di cromo, altrimenti si avrebbe precipitazione. DERMAFLEX HQ ha eccellenti solidità alla luce e all'invecchiamento ed è idoneo per la produzione di cuoi bianchi e nei colori pastello.

## APPLICAZIONE

Preconcia, da 1.0 a 3.0 %.

Neutralizzazione da 2.0 a 5.0 %.

Riconcia da 2.0 a 4.0 %.

Al termine dell'ingrasso, da 2.0 a 4.0 % per rinforzare il fiore.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto nel contenitore originale ben chiuso, in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

**Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.**

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2