

# DERMASOFT SI85

Prodotto riducente per la decolorazione di pelli tinte.

## ANALISI TIPICA

Aspetto	Polvere bianca
Contenuto attivo	> 95 %
pH (soluzione 10 %)	8.0 ± 1.0

## PROPRIETÀ

DERMASOFT SI85 è impiegato per decolorare ogni tipo di pelle, in modo da recuperare tinture non appropriate. Le pelli non vengono danneggiate ed il fiore è fine e fermo.

## APPLICAZIONE

Le quantità da usare variano dall' 1 all' 8 %, secondo il colore da rimuovere: il trattamento è preferibilmente effettuato a 30-35 °C per 1h, a pH di circa 7-8.

Da notare che il colore nero non viene asportato completamente, per cui le pelli risultano grigie.

Il prodotto non è indicato per la rimozione di coloranti allo zolfo, per i quali è richiesto invece un trattamento ossidante.

**Si raccomanda di non usare in ambiente acido:** il prodotto in tali condizioni libera ossido di zolfo, molto irritante.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

**La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.**

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

**Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.**

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 1



DERMACOLOR s.r.l.  
ph. +39 0571 47.13.13  
e-mail info@dermacolor.it