

DERMALENE BSF

DERMALENE BSF è un preconciante sintetico a base di prodotti naftalenici per tutte le pelli conciate al vegetale.

ANALISI TIPICA

Aspetto	Polvere di colore bruno chiaro
Solidi	> 92 %
pH (soluzione 10 %)	3.0÷4.0

PROPRIETÀ

DERMALENE BSF è stato appositamente studiato per la preconcina non astringente di tutti i tipi di cuoi al vegetale. Esso penetra rapidamente in tutto lo spessore delle pelli dando una concia blanda che non influenza le proprietà finali del cuoio.

Il suo impiego promuove la penetrazione dei concianti vegetali successivamente aggiunti, proteggendo nel contempo le pelli dalla eccessiva fissazione del conciante vegetale sulla superficie. Il fiore risulta chiaro e liscio. Il prodotto può essere applicato in qualsiasi tipo di processo, bottale, aspo, ecc. DERMALENE BSF è specialmente consigliato nella concia in bottale, dove la sua azione preconciante e protettiva consente di usare bagni corti e valori di pH inferiori al normale, facilitando l'assorbimento e l'esaurimento dei concianti vegetali. Il suo uso riduce anche il rischio di macchie di ferro e di rame nella successiva concia vegetale, producendo un fiore più liscio e flessibile.

DERMALENE BSF ha un ridotto contenuto di ceneri per consentire di ottenere pelli al vegetale con un contenuto minimo di sostanze minerali.

APPLICAZIONE

Si raccomanda un'offerta dal 4 all' 6 % sul peso delle pelli in trippa.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it