

# DERMALENE M

DERMALENE M è una polvere bianca ad azione conciante/riconciante a base di zirconio.

## ANALISI TIPICA

Zirconio totale idrosolubile (come $ZrO_2$ )	> 33 %
pH (soluzione analitica)	1.0÷2.0
Basicità	0 %

## PROPRIETÀ

DERMALENE M è molto acido e ha notevoli proprietà concianti quando è usato da solo con opportuno mascheramento e basificazione. La pelle risultante è bianca, con fiore compatto, mano piena, eccellente solidità alla luce ed ottima smerigliabilità.

DERMALENE M è inoltre utile in combinazione con concianti al cromo o alluminio o come preconciante prima di cromo, concianti vegetali o sintetici, resine.

Usato in riconcia di croste wet blue per calzatura o abbigliamento, DERMALENE M è ideale per la produzione di cuoi fermi e setosi. Inoltre, in riconcia di pelli al cromo, migliora la smerigliabilità.

È inoltre utile per la fissazione dei coloranti anionici, migliorando la pienezza delle tinture e l'esaurimento dei bagni.

## APPLICAZIONE

Come conciante, dal 6 all' 8 %, sul peso trippa.

Come preconciante, dal 2 al 3 %.

Come riconciante, dal 2 al 5 % sul peso rasato.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore.

Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

**La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.**

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

**Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.**

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2