

DERMASOFT RNA

DERMASOFT RNA è un materiale conciante in polvere, basato concianti di cromo e di alluminio.

ANALISI TIPICA

Solidi	> 92 %
Ossidi di cromo (Cr ₂ O ₃)	5.5 ± 0.5 %
Ossidi di alluminio (Al ₂ O ₃)	12 ± 1 %
pH (soluzione 10 %)	3.5 ± 0.5

PROPRIETÀ

DERMASOFT RNA, usato da solo, dà una pelle soffice di colore chiaro. Comunque, in generale, è usato per la riconcia di pelli al cromo di tutti i tipi. DERMASOFT RNA produce pelli con fiore particolarmente fine e liscio ed è quindi raccomandato per la produzione di pellami anilina pieno fiore solide alla luce, vitelli, ecc. DERMASOFT RNA dà buona pienezza and sofficià nella concia o riconcia di pelli lanute lasciando la lana di un colore bianco brillante.

APPLICAZIONE

In genere le percentuali di impiego variano dal 2.0 al 4.0 % sul peso rasato.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita. Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti. **La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.** Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.** Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it