

VIDERMA ORANGE P2

VIDERMA ORANGE P2 è un colorante acido per cuoio.

ANALISI TIPICA

aspetto fisico	polvere orancione
solubilità	ca 60 g/l a 60 °C
penetrazione	5
solidità alla luce	3

PROPRIETÀ

VIDERMA ORANGE P2 è particolarmente adatto per la tintura in superficie. Esso è basato su una formulazione di coloranti azo, principalmente *Acid Orange 7*, caratterizzata da buona uniformità.

VIDERMA ORANGE P2 non contiene coloranti che possono rilasciare ammine aromatiche vietate in seguito a scissione riduttiva.

APPLICAZIONE

Usato dopo la neutralizzazione, da solo o in combinazione con agenti riconcianti. Si raccomanda di impastare la polvere con un poco di acqua calda per discioglierla e di diluire poi al livello desiderato. Dopo la tintura, deve essere fissato con 1/3 del suo peso di acido formico.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2