

VIDERMA FAST BROWN GL

VIDERMA FAST BROWN GL è un colorante acido per cuoio.

ANALISI TIPICA

aspetto fisico	polvere bruno scuro
solubilità	ca 50 g/l a 60 °C
penetrazione	4
solidità alla luce	5

PROPRIETÀ

VIDERMA FAST BROWN GL è particolarmente adatto per la tintura in superficie. Esso è basato su un colorante metallo complesso, *Acid Brown 322*, caratterizzato da ottima uniformità.

VIDERMA FAST BROWN GL non contiene coloranti che possono rilasciare ammine aromatiche vietate in seguito a scissione riduttiva.

APPLICAZIONE

Usato dopo la neutralizzazione, da solo o in combinazione con agenti riconcianti. Si raccomanda di impastare la polvere con un poco di acqua calda per discioglierla e di diluire poi al livello desiderato. Dopo la tintura, deve essere fissato con 1/3 del suo peso di acido formico.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 1



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it