

MICROTOP PCM

Chemical nature:	Emulsion of proteins and waxes
Appearance:	neutral paste
Total Solids:	17.0 ± 2.0 %
pH (10 % water solution):	8.0 ± 1.0
Charge:	anionic

Applicazioni

Usata come regolatore di lucido sul cuoio da suola, per migliorare la mano e la brillantezza, MICROTOP PCM va applicata con uno spruzzo abbondante in diluizione 1:1.5 con acqua, quindi il cuoio va lasciato condizionare e infine cilindrato.

Per dare maggiore uniformità, è possibile aggiungere dal 2 al 5 % di un pigmento idoneo.

Main applications

MICROTOP PCM is a mix of malted casein and synthetic and natural emulsified waxes used as a gloss season on sole leather, to improve the handle and brightness.

To spray diluted (1:1,5) with water, rolling the leather when dry.

A small amount of a suitable pigment (2-5 %) is usually added to improve the levelness of the shade.

KEEP FROM FREEZING - CAN BE STORED FOR 6 MONTHS BETWEEN +5 AND +35°C

This sheet is a synthetic illustration of the product to enable the user to employ it at the best.

Properties and values are not, therefore, sales specifications.

Our application recommendation are in line with our present state of knowledge and they do not exempt the customer from performing his own tests to determine the suitability of the supplied products for the intended purposes. Application of the products lies outside the scope of our control and therefore comes within the customer's sphere or responsibility.

Expiry date refers to the product well closed in the original container, correctly stored. Some particularly sensitive products, when open, should be used rapidly.

Stir well before using the product, close tightly the container to preserve the properties.

Our technical service is at your disposal for any recommendation.