

DERMAFLEX CM

DERMAFLEX CM è un agente conciante sintetico a base un copolimero ad alto peso molecolare.

ANALISI TIPICA

| | |
|---------------------|---|
| Solidi | 18 ± 2 % |
| pH (soluzione 10 %) | 9.0 ± 0.5 |
| Solubilità | Miscibile con acqua in tutte le proporzioni |

PROPRIETÀ

DERMAFLEX CM è gradualmente meno stabile a mano a mano che il valore del pH diminuisce. Con pH inferiore a 3 il copolimero sarà completamente precipitato sia con acidi minerali sia organici.

Le soluzioni di DERMAFLEX CM presentano una instabilità crescente in presenza di concentrazioni sempre maggiori di elettroliti e di prodotti astringenti. Tutte queste caratteristiche possono essere utilmente sfruttate per produrre tutta una serie di effetti particolari sulle pelli trattate.

Il crust ottenuto applicando DERMAFLEX CM è sempre soffice e compatto con un fiore particolarmente fine.

APPLICAZIONE

Da 2.0 a 6.0 % dopo o durante la neutralizzazione in tutti gli articoli.

Da 2.0 a 4.0 % dopo l'ingrasso per rinforzare il fiore.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore.

Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it