

DERMALENE FAB

DERMALENE FAB è un prodotto a base di un sale di alluminio cationico, quindi compatibile con tutti gli ausiliari cationici.

ANALISI TIPICA

Aspetto:	Polvere cristallina bianca
Sostanza attiva	36 ± 3 % (Al ₂ O ₃)
Carattere ionico	Cationico
Solubilità in acqua	Facilmente solubile
pH (soluzione analitica)	3.0-3.6

PROPRIETÀ

DERMALENE FAB ha una reazione debolmente acida; la sua basicità è piuttosto elevata, pertanto esso ha buone proprietà concianti e può legarsi bene alle fibre della pelle. Inoltre, esso può essere usato per intensificare i toni dei coloranti quando viene applicato sia al termine della tintura ovvero usato in un processo tipo sandwich.

Aggiunto nella concia al cromo, DERMALENE FAB produce un cuoio pieno, facile da tingere.

APPLICAZIONE

La quantità da usare è generalmente del 2 % e dipende comunque dalla particolare applicazione.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 36 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore.

Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13.13
e-mail info@dermacolor.it